



QF1, QF2, QF3 – вводные
 QF4, QF5, QF6 – 10А
 KM10 – $U_{обм}=220В$ перем. 2нз/2нр/5А
 SB1-SB5 – Переключатель на два положения
 HL1, HL2 – 220В перем.
 QFR – 1А

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
 РЕЗЕРВА (АВР)
 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТОРОВ

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
 WWW.ROBOTIX.COM.UA