



- QF1, QF2 – вводные
- QF3, QF4 – 6А
- QFR – 1А
- KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/63А
- SB1-SB3 – Переключатель на два положения
- K11-K14 Uобм=220В, 1нр/16А
- QF5, QF6 – 25А

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
РЕЗЕРВА (АВР)
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
BA53-41, BA55-41, BA53-43, BA55-43,
BA56-43, BA51-39, BA52-39

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
WWW.ROBOTIX.COM.UA