



SB1
 "Ручн/Авт"
 SB2
 "QF1 Вкл/Выкл"
 SB3
 "QF2 Вкл/Выкл"
 SB4
 "ДГ Вкл/Выкл"
 +24BP

QF1, QF2 – вводные
 QF3, QF4 – 10А
 QFR – 1А
 KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/10А
 SB1–SB4 – Переключатель на два положения

		ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	
		ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА-88-40, ВА-88-43	
		ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР" WWW.ROBOTIX.COM.UA	