



- SB1 "Ручн./Авт"
- SB2 "QF1 Вкл./Выкл"
- SB3 "QF2 Вкл./Выкл"
- SB4 "QF3 Вкл./Выкл"

QF1, QF2 — вводные
 QF4, QF5 — 16А
 QFR — 1А
 KM10 — Uобм=220В перем. 2нз/2нр/16А
 SB1-SB4 — Переключатель на два положения

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
 РЕЗЕРВА (АВР)
 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
 ВА-88-40, ВА-88-43

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
 WWW.ROBOTIX.COM.UA